

Lietošanas instrukcija bezvadu telpas termostatom

Darbības taustiņi

Simbols	Paskaidrojums
SET	Īsi nospiediet, lai pārslēgtu programmas režīmu uz manuālo režīmu. Programmas režīmā nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu temperatūru, termostats automātiski nonāks pagaidu manuālajā režīmā.
+	Temperatūras palielināšana
PRG	Nospiediet, lai iestatītu pulksteni, ilgāk paturot ieslēgsies iestatīšanas programma. Lai nobloķētu/atbloķētu taustiņus: nospiediet "+" un "-" vienlaikus.
-	Temperatūras samazināšana
	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Darbības režīmi

Programmēšanas režīms

Nospiediet **SET**, lai pārslēgtos uz programmas režīmu. 5 + 2 programmas funkcija, kas no pirmdienas līdz piektdienai ir viena un tā pati iestatījuma vērtība, bet no sestdienas līdz svētdienai ir tā pati iestatījuma vērtība (papildus ir 6 + 1 un 7 dienu funkcija, jūs varat arī atcelt šo programmas funkciju). Katru dienu var iedalīt 6 laika intervālos. Nospiediet un paturiet **PRG**, lai ievadītu programmas iestatīšanas režīmu, pēc tam īsi nospiediet **PRG**, lai pārslēgtos, nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu vērtību.

Manuālais režīms

Nospiediet **SET**, lai atvērtu manuālo režīmu, nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu vērtību.

Pagaidu manuālais režīms

Programmas režīmā nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu vērtību, tas automātiski nonāks pagaidu manuālajā režīmā.

Nosūtīšanas stāvoklis termostatom

- Sūtīt vienu reizi 20 minūtēs
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu
- Pārslēdziet izejas stāvokli

Izveidojoties savienojumam, displejā spilgti iedegsies (●●●●) simbols. Traucējumu gadījumā, simbols mirgos.

Papildus iespējas

Papildus iespējas var iedalīt divās grupās

1. REŽĪMS:

Turiet vienlaikus nospiešanu **SET** un "+" 3 sekundes, tas parādīs A1 - A9, pēc tam nospiediet **SET**, lai pārslēgtos starp šīm iespējām.

Temperatūras izlīdzināšana (A01)

Diapazons: -9°C ~ 9°C, pieaugums: 0.5°C. Sakarā ar uzstādīšanas vietu un gaisa konvekcijas koeficientu telpā, ir nepieciešams kalibrēt vai kompensēt pašreizējo telpas temperatūru, izveidojot testa temperatūru atbilstībā ar izpildmehānisma temperatūru.

Diferenciālā temperatūra (A02)

Diapazons: 1°C ~ 5°C:

1) Ja iestatītā temperatūra ir augstāka vai vienāda ar iekštelpas temperatūras un sākuma diferenciālās temperatūras summu, sildīšanas iekārta ieslēgsies.

2) Ja iekštelpu temperatūra ir augstāka vai vienāda ar iestatīšanas temperatūras un sākuma diferenciālās temperatūras summu, apkures iekārta izslēgsies.

Tastatūra (A03)

0 nepilna bloķēšana: visi taustiņi ir bloķēti, izņemot ieslēgšanās-izslēgšanas taustiņu;

1 pilna bloķēšana: visi taustiņi ir bloķēti, ieskaitot ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu.

Augstas temperatūras aizsardzība (A04)

Diapazons: 35 ~ 70°C. Kad zemākā iestatījuma temperatūra ir 35°C, nospiediet “-”, tas parādīs “- -”, tad šī funkcija tiks atcelta. Ja iekštelpu temperatūra ir augstāka nekā augstās temperatūras aizsardzības vērtība, apkures iekārta tiks pārtraukta. Noklusējuma vērtība ir 45°C.

Zemas temperatūras aizsardzība (A05)

Diapazons: 5 ~ 10°C. Ja visaugstākā iestatītā temperatūra ir 10°C, nospiediet “+”, tas parādīs “- -”, tad šī funkcija tiks atcelta. Ja iekštelpu temperatūra ir zemāka par zemās temperatūras aizsardzības vērtību, apkures iekārta tiks pārtraukta. Noklusējuma vērtība ir 5°C.

Temperatūras zemākās robežvērtības iestatīšana (A06)

Diapazons: 1°C ~ 10°C

Temperatūras maksimālās vērtības iestatīšana (A07)

Diapazons: 30°C ~ 70°C

Nedēļas programmas izvēle (A08)

MON TUE WED THU FRI SAT SUN: 7 dienu programma

MON TUE WED THU FRI SAT: 6 + 1 programma

MON TUE WED THU FRI: 5 + 2 programma

“- -” programma tiks atcelta.

Raidzvērēja pārbaude (A09)

10 sekunžu laikā pēc raidzvērēja ieslēgšanas, īslaicīgi nospiediet taustiņu “+”, pārbaudiet uztvērēju.

2. REŽĪMS:

Turiet vienlaikus nospiektu **PRG** un “-” 3 sekundes, tas parādīs B1 – B3, pēc tam nospiediet **SET**, lai pārslēgtos starp šīm iespējām.

Versijas numurs (B01)

Versijas numurs 1.0

IP augstā iestatīšana (B02)

Nospiediet “+” vai “-” taustiņu, lai pielāgotu iestatījuma vērtību (0 ~ F F)

IP zemā iestatīšana (B03)

Nospiediet “+” vai “-” taustiņu, lai pielāgotu iestatījuma vērtību (1 ~ F F)

Ierakstīt raidzvērēja IP adresi (B04)

10 sekunžu laikā pēc raidzvērēja ieslēgšanas, nospiediet taustiņu “+”, lai nosūtītu adresi

Vārsta kontroles iespēja (B05)

0 nozīmē, ka vārstu kontrolē termostats;

1 vārsts netiek kontrolēts ar termostatu, tas vienmēr ir aizvērts.

Kaļķakmens noņemšanas funkcija (B06)

0 aizvērts, 1 atvērts

Pretaizsalšanas funkcija: ja vārsts nepārtraukti ir izslēgts 100 stundas, tas tiks atvērts uz 3 minūtēm.

°C vai °F (B07)

Celsija grāds vai Farenheita grāds.