

Lietošanas instrukcija telpas termostatam

Darbības taustiņi

Simbols	Paskaidrojums
SET	Īsi nospiediet, lai pārslēgtu programmas režīmu uz manuālo režīmu. Programmas režīmā nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu temperatūru, termostats automātiski nonāks pagaidu manuālajā režīmā.
+	Temperatūras palielināšana
PRG	Nospiediet, lai iestatītu pulksteni, ilgāk paturot ieslēgsies iestatīšanas programma. Lai nobloķētu/atbloķētu taustiņus: nospiediet "+" un "-" vienlaikus.
-	Temperatūras samazināšana
	Ieslēgšanas/izslēgšanas poga

Darbības režīmi

Programmēšanas režīms

Nospiediet **SET**, lai pārslēgtos uz programmas režīmu. 5 + 2 programmas funkcija, kas no pirmdienas līdz piektdienai ir viena un tā pati iestatījuma vērtība, bet no sestdienas līdz svētdienai ir tā pati iestatījuma vērtība (papildus ir 6 + 1 un 7 dienu funkcija, jūs varat arī atcelt šo programmas funkciju). Katru dienu var iedalīt 6 laika intervālos. Nospiediet un paturiet **PRG**, lai ievadītu programmas iestatīšanas režīmu, pēc tam īsi nospiediet **PRG**, lai pārslēgtos, nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu vērtību.

Manuālais režīms

Nospiediet **SET**, lai atvērtu manuālo režīmu, nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu vērtību.

Pagaidu manuālais režīms

Programmas režīmā nospiediet "+" vai "-", lai pielāgotu vērtību, tas automātiski nonāks pagaidu manuālajā režīmā.

Papildus iespējas

Papildus iespējas var iedalīt divās grupās

1. REŽĪMS:

Turiet vienlaikus nospiestu **SET** un "+" 3 sekundes, tas parādīs A1 - A9, pēc tam nospiediet **SET**, lai pārslēgtos starp šīm iespējām.

Temperatūras izlīdzināšana (A1)

Diapazons: -9°C ~ 9°C, pieaugums: 0.5°C. Sakarā ar uzstādīšanas vietu un gaisa konvekcijas koeficientu telpā, ir nepieciešams kalibrēt vai kompensēt pašreizējo telpas temperatūru, izveidojot testa temperatūru atbilstībā ar izpildmehānisma temperatūru.

Diferenciālā temperatūra (A2)

Diapazons: 1°C ~ 5°C:

- 1) Ja iestatītā temperatūra ir augstāka vai vienāda ar iekštelpas temperatūras un sākuma diferenciālās temperatūras summu, sildīšanas iekārta ieslēgsies.
- 2) Ja iekštelpu temperatūra ir augstāka vai vienāda ar iestatīšanas temperatūras un sākuma diferenciālās temperatūras summu, apkures iekārta izslēgsies.

Tastatūra (A3)

0 nepilna bloķēšana: visi taustiņi ir bloķēti, izņemot ieslēgšanās-izslēgšanas taustiņu;

1 pilna bloķēšana: visi taustiņi ir bloķēti, ieskaitot ieslēgšanas-izslēgšanas taustiņu.

Sensora izvēle (A4)

N1: iebūvētais sensors;

N2: ārējais sensors;

N3: iebūvētais un ārējais sensors

Augstas temperatūras aizsardzība (A5)

Diapazons: 35 ~ 70°C. Kad zemākā iestatījuma temperatūra ir 35°C, nospiediet “-”, tas parādīs “- -”, tad šī funkcija tiks atcelta. Ja iekštelpu temperatūra ir augstāka nekā augstās temperatūras aizsardzības vērtība, apkures iekārta tiks pārtraukta. Noklusējuma vērtība ir 45°C.

Zemas temperatūras aizsardzība (A6)

Diapazons: 5 ~ 10°C. Ja visaugstākā iestatītā temperatūra ir 10°C, nospiediet “+”, tas parādīs “- -”, tad šī funkcija tiks atcelta. Ja iekštelpu temperatūra ir zemāka par zemās temperatūras aizsardzības vērtību, apkures iekārta tiks pārtraukta. Noklusējuma vērtība ir 5°C.

Temperatūras zemākās robežvērtības iestatīšana (A7)

Diapazons: 1°C ~ 10°C

Temperatūras maksimālās vērtības iestatīšana (A8)

Diapazons: 30°C ~ 70°C

Nedēļas programmas izvēle (A9)

MON TUE WED THU FRI SAT SUN: 7 dienu programma

MON TUE WED THU FRI SAT: 6 + 1 programma

MON TUE WED THU FRI: 5 + 2 programma

“- -” programma tiks atcelta.

2. REŽĪMS:

Turiet vienlaikus nospiektu **PRG** un “-” 3 sekundes, tas parādīs B1 - B4, pēc tam nospiediet **SET**, lai pārslēgtos starp šīm iespējām.

Vārsta kontroles iespēja (B1)

0 nozīmē, ka vārstu kontrolē termostats;

1 vārsts netiek kontrolēts ar termostatu, tas vienmēr ir aizvērts.

Kaļķakmens noņemšanas funkcija (B2)

0 aizvērts, 1 atvērts

Pretaizsalšanas funkcija: ja vārsts nepārtraukti ir izslēgts 100 stundas, tas tiks atvērts uz 3 minūtēm.

GA / GB opcija (B3)

0 = GA: vārsta slēdža aizsardzības laiks ir apmēram 3 sekundes;

1 = GB: vārsta slēdža aizsardzības laiks ir aptuveni 15 sekundes;

GB nav anti-freezing funkcijas.

°C vai °F (B4)

Celsija grāds vai Farenheita grāds.