



LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA

SALUS KONTROLES IZPLATĪTĀJS

QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.
Rolna 4,
43-262 Kobielice,
Poland

Importer:

SALUS Controls plc
Salus House, Dodworth Business Park
Whinby Road, Barnsley S75 3SP,
United Kingdom



www.salus-controls.eu

ALUS Controls ir Computime grupas dalībnieks

Nepārtrauktas produktu attīstības politikas uzturēšana SALUS Controls plc patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šajā brošūrā uzskaitīto izstrādājumu specifikāciju, dizainu un materiālus.

Ievads

IT500 kontrolē apkuri un karstu ūdeni no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni vai klēpjdatoru. Jūsu dators un klēpjdators tiek savienots ar sistēmu, izmantojot esošo platjoslas savienojumu. Sistēma ir bezvadu, tāpēc to ir viegli uzstādīt.

Iespējas

- Piekļūstiet apkures un karstajam ūdenim un kontrolējiet to internetā
- Savietojams ar datoru vai viedtālruni - tie izveido savienojumu ar sistēmu, izmantojot jūsu esošo platjoslas savienojumu
- Skārienjutības sensors
- Iekšējā sistēma izturīgai komunikācijai izmanto 868 MHz
- 3 sistēmas konfigurācijas:
 - Tikai viena centrālās apkures zona
 - Divas centrālās apkures zonas (otrajai zonai nepieciešams papildu tālvadības sensors iT300)
 - Viena centrālās apkures zona plus karstais ūdens
- ECO & BRĪVDIENU režīms
- Bez maksas iT500 Plus lietotne lejupielādēšanai

Kaste satur:

- IT500TR termostats
- IT500RX uztvērējs (bezvadu uztvērējs, kas izveidos savienojumu ar jūsu katlu. Tas ir piemērots kombinētam un sistēmas katlam).
- Interneta vārteja iTG500 - ar tsa kabeļa palīdzību savieno ar platjoslas interneta maršrutētāju.

Vārteja ļauj piekļūt internetam un kontrolēt jūsu sistēmu.

Produktu atbilstība

Šis produkts atbilst šādām ES direktīvām: Elektromagnētiskā saderība 2014/30 / ES, Zema sprieguma direktīva 2014/35 / ES, Direktīva 2014/53 / ES un 2011/65 / ES. Pilna informācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.saluslegal.com

Drošības informācija

!Lietošana saskaņā ar nacionālajiem un ES noteikumiem. Izmantojiet ierīci tikai paredzētajā veidā, turot to sausā stāvoklī. Produkts paredzēts tikai iekštelpām. Uztādīšana jāveic kvalificētai personai saskaņā ar nacionālajiem un ES noteikumiem

Tehniskā specifikācija

Apgāde: IT500 - 2 x AA baterijas
IT300 - 2 x AAA baterijas
IT500RX - 230 V maiņstrāva 50 Hz

Maksimālais vērtējums: CH1: 16 A rezistīvs, 5 A induktīvs
CH2: 5 A izturīgs, 3 A induktīvs

Temperatūras diapazons: 5 ° C - 35 ° C (soli 0,5 ° C)


Aizsardzības pret salu temperatūra: 5 ° C - 9 ° C (soli 0,5 ° C)

Histerēze: 1C


Uzglabāšanas temperatūra: No -20 ° C līdz 60 ° C

Aizsardzības pakāpe IP: IP 30

Vārtejas pievienošana esošajam maršrutētājam



Bateriju ievietošana iT500 termostatā



Lietojumprogramma iT500 Plus

Lejupielādējiet lietotni iT500 Plus, izveidojiet kontu un reģistrējiet ierīci. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu visas darbības.

Funkcijas, kas pieejamas tikai lietotnē

- BRĪVDIENU režīms
- Pretaizsaišanas temperatūras maiņa
- Enerģijas taupīšanas režīms (iestatiet zemāko grafika temp.)
- Vienkāršota grafika iestatīšana



LCD ikonas apraksts

- Iestatījumu indikators
- Interneta indikators
- RF signāla indikators
- Zems akumulatora statuss
- Brīvdienu indikators
- Pogas bloķēšanas indikators
- Temperatūras mērvienība
- Temperatūras indikators
- Karstā ūdens sildīšana nepārtrauktā režīmā
- Karstā ūdens ignorēšana
- Automātiskais režīms
- Pret sala režīms
- Kārstā ūdens sildīšana
- Karstā ūdens indikators
- Dzesēšanas režīma indikators (2. zona)
2. zonas indikators
- Siltuma režīma indikators (2. zona)
- Dzesēšanas režīma indikators (1. zona)
- 1zonas indikators
- Siltuma režīma indikators (1. zona)
- Programmas numura indikators
- Pulksteņa displejs
- Nedēļas diena

Pogas funkcijas

- ✓ Apstiprināt
- ↶ Atgriezties
- ⚙ Iestatījumu/zonas maiņa
- ⌵ Palielināt
- ⌚ Displejs ieslēgts (displeja izcelšana)
- ⌵ Samazināt

Sienas kronšteina dokstacijas uzstādīšana (pēc izvēles)

i Lai iegūtu labākos rezultātus, uzstādiet iT500 1,5 m no zemes līmeņa.



Pievienojiet sienas stiprinājuma Pēc tam, kad esat kronšteinu pie piemērotas sienas, pārliecināties, ka kronšteins ir izmantojot komplektācijā iekļauto droši nostiprināts, nofiksējiet iT500 savā vietā, izlīdzinot pamatni ierīces aizmugurē un stiprinājumu.

Kad ierīce ir sasprausta vietā, pārliecinieties, ka ierīce ir droši novietota uz stiprinājuma.

Galda stiprinājuma opcija iT500

Lai izvēlētos galdu, vienkārši iespraudiet atsevišķi piegādāto caurspīdīgo statīvu ierīces aizmugurē.




iT500RX uztvērēja slēdža funkcijas

- AUTO** - uztvērējs darbojas automātiskā režīmā (darbojas saskaņā ar termostatu vai lietotni)
- MANUĀLS** - uztvērējs darbojas saskaņā ar slēdzi, kas atrodas zemāk
- OFF** - uztvērējs ir atspējots
- CH** - manuālā režīmā 1. zona ir ieslēgta
- AUX** - manuālā režīmā, 2. zona ir ieslēgta.
- CH / AUX** - manuālā režīmā, 1. un 2. zona (vai HW) ir ieslēgta


iT500RX termināļu apraksts

	Termināļa vārds	Funkcija
	L,N	230 V maiņstrāvas barošana
CH (zona 1) 	NC	Parasti slēgts terminālis
	NO	Parasti atvērts terminālis
	COM	Kopīgais terminālis
AUX (zona 2) 	NC	Parasti slēgts terminālis
	NO	Parasti atvērts terminālis
	COM	Kopīgais terminālis

Elektroinstalācijas shēmas atsevišķai apkures zonai



Elektroinstalācijas shēma 2 apkures zonām



IT500RX uztvērēja uzstādīšana

⚠ Piezīme: Pirms jebkuru komponentu uzstādīšanas vai darbu ar tiem vienmēr izslēdziet maiņstrāvas avotu



Sienas kronšteina uzstādīšana un iT300 uzstādīšana

⚠ Piezīme: iT300 iegādājas atsevišķi. Var izmantot tikai tad, ja jūsu sistēma atbalsta otro centrālāpkures zonu.



IT500 termostata iestatīšana

Pēc IT500 pirmās ieslēgšanas displejā tiks parādīta šāda secība.



OTA (programmatūra, kuru darbina ar gaisu) versijas numurs

IT500 programmatūras pārskatīšana

zemeslodes ikona parādīsies, kad iekārta automātiski izveidos savienojumu ar internetu, izmantojot SALUS iTG500 vārteju. Tam vajadzētu būt apmēram 20 sekundēm.

IT500 savienošana pāri ar IT500RX uztvērēju



KLŪDAS REŽĪMS: RF signāla zudumagadījumā jūsu sistēma tiks ieslēgta uz 4 minūtēm, pēc tam uz 11 minūtēm. Ja vēlaties atspējot FAILSAFE MODE, kad ir zaudēta RF saite, pārvietojiet IT500RX bīdāmo slēdzi pozīcijā Manual vai Off.

Kad iT500RX uztvērējs un IT500 termostats ir savienoti pāri, tad gaismas būs zaļa. Nospiediet ✓ vai ↶, lai atgrieztos sākuma ekrānā


IT300 savienošana pāri ar termostatu



IT300 jāuzstāda tās mājas zonā, no kuras tiks kontrolēta otrā zona, t. Augšstāvā

Lūdzu, ņemiet vērā, ka IT300 sarkanā gaismas diode turpina mirgot un, iespējams, ir beidzies taimauts

Sistēmas konfigurācijas izvēle




GMT	GMT+1 Stunda	GMT+2Stundas	GMT+3Stundas
0 hr	1 hr	2 hr	3 hr
APVIENOTĀ KARALISTE ĪRIJA PORTUGĀLE ĪSLANDE*	AUSTRIJA POLIJA VĀCIJA ČEHIJA SPĀNIJA FRANCIJA ITALIJA ŠVEICE LUKSEMBURGA SLOVĒNIJA HOLANDE	BELĢIJA TURCIJA DĀNIJA ZVIEDRIJA NORVĒGIJA MALTA HORVĀTIJA SERBIJA BOSNIJA UKRAINA	IGAUNIJA TURCIJA KIPRA GRIEKIJA RUMĀNIJA KRIEVIJA UKRAINA
KRIEVIJA*	BULGĀRIJA LIETUVA BALTĶRIEVIJA* SOMIJA MOLDOVA LATVIJA		


Valstis, kas apzīmētas ar *, neievēro vasaras laiku. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet zemāk

DST (vasaras laiks) ieslēgts automātiski mainīs jūsu laiku no vasaras uz ziemu.

Laika un datuma iestatīšana




Temperatūras iestatīšana



Bloķēšanas funkcija

Lai iespējotu vai atspējotu bloķēšanas funkciju Nospiediet un turiet abas pogas reizē.

Programmas grafiks apkures zonai



Programmas grafiks karstā ūdens sistēmai



Piezīme: Karstā ūdens sistēmas (HW) programmu grafikā jūs varat iestatīt 3 grafiku programmas dienā. Katrai HW programmai ir jānosaka sākuma un beigu laiks.